

# beneficios

Todos nuestros Planes de Protección le ofrecen valiosos beneficios para su tranquilidad mental.

<b>Alquiler de Automóvil</b>	Reembolso de hasta \$35 por día hasta un máximo de 10 días por acontecimiento.
<b>Servicio de Remolque</b>	Pago de hasta \$75 por cargos de grúa por avería mecánica cubierta.
<b>Protección de Interrupción de Viajes</b>	Si se encuentra a más de 50 millas de su hogar cuando se produzca la avería, le pagaremos hasta \$75 por día hasta un máximo de \$375 por cada incidente, en concepto de comidas y alojamiento.
<b>Cobertura de Líquidos</b>	Cambio de todos los fluidos, aceites, grasas o lubricantes, incluyendo refrigerante de acondicionador de aire que se requieran conjuntamente con la reparación cubierta.
<b>Mejor Reventa</b>	Todos los planes son transferibles, lo que representa una atracción mayor para los posibles compradores.
<b>Financiamiento</b>	El costo del plan seleccionado se puede incluir en el financiamiento de su automóvil.

Pregunte a su vendedor o gerente de financiamiento sobre nuestro Plan de Protección Toyota Extra Care contra fallas mecánicas y disfrute de su auto sin ninguna preocupación.

Consulte el Contrato de Servicio para conocer todos los detalles.



## Protección de Vehículo Toyota Extra Care

No es una sorpresa descubrir que estudios de consumo demuestran que la mayoría de las reparaciones del automóvil ocurren una vez la garantía original del fabricante caduca. Esto le podría presentar gastos inesperados de reparaciones y sin mencionar las inconveniencias y pérdida de tiempo que todo esto le pueda provocar.

Cuando elige el Plan de Protección Toyota Extra Care por Fallas Mecánicas más apropiado para sus necesidades de uso y manejo, usted puede comprar hasta 120,000 millas de protección, de acuerdo al año y millaje de su vehículo. En caso que no pueda llevar su vehículo al concesionario donde hizo su compra, puede visitar centros de servicio y talleres de reparación autorizados. Para su conveniencia, el costo del Plan de Protección puede ser agregado a los pagos mensuales de su vehículo al momento del financiamiento.

## 3 Niveles de Cobertura\*

- ◆ Cobertura Powertrain
- ◆ Cobertura Oro
- ◆ Cobertura Platino

\* La disponibilidad del nivel de cobertura podría estar limitada en función por los años y el millaje de su vehículo.



500 Jim Moran Boulevard  
Deerfield Beach, FL 33442  
www.fidelitywarrantyservices.com

### Limitación de Cobertura

La información contenida en este folleto le ofrece un resumen de los tipos de cobertura, exclusiones y limitaciones de los contratos de servicios de mantenimiento descritos en este documento y no debe utilizarse como base única para tomar una decisión al momento de comprar un contrato de servicios de mantenimiento. Para información adicional referente a cobertura, exclusiones y limitaciones exactas, vea una copia del contrato de servicios de mantenimiento.

Este producto no está ofrecido ni administrado por Toyota Motor Insurance Services, Inc.

Una división de JM Family Enterprises, Inc.  
© Copyright 2011. Fidelity Warranty Services, Inc. Todos los derechos reservados.

CS# 10109 03/11

 **TOYOTA**  
FINANCIAL SERVICES



## COBERTURA POWERTRAIN

Powertrain cubre la mayoría de los componentes de su vehículo y le ofrece protección contra muchas de las principales averías mecánicas.

**MOTOR:** Bloque de motor y las cabezas de los cilindros y todas las piezas lubricadas internamente incluyendo los pistones, aros de pistones, varillas y camisas de los cilindros; cigüeñal, polea, los cojinetes del cigüeñal, tornillos y tuercas; cojinetes de biela, tornillos y tuercas; árbol(es) de levas, cojinetes para el árbol de levas, botones y tapones; engranajes de distribución y correa o cadena de distribución; ejes de balancines, pivotes de balancines, ejes y bujes; válvulas de cierre y escape, resortes, guías, ajustadores, retenes y sillines; las bielas de empuje y de levas; múltiples de admisión y escape; eje de equilibrio; bomba de agua; bomba de combustible, termostato, bomba de aceite, tapa, engranajes, válvula de escape de presión y rejilla; todos los sujetadores, tuercas y pernos; conjunto de turbocargador/supercargador incluyendo válvula de refuerzo, descarga e intercambiador de calor; polea loca; tensores; cardán del equipo; unidad para suministro de aceite; interruptor de presión de aceite; tapa de distribución; placa flexible; volante; montajes del motor; cubiertas del cárter y de las válvulas; sellos y empaques.

**CAJA DE TRANSMISIÓN/BARRA DE TRANSMISIÓN/CAJA DE TRANSFERENCIA:** Caja de transmisión/barra de transmisión y todas las piezas lubricadas internamente, incluyendo engranajes de aro y piñón (pinion); bomba de aceite, tapa, engranajes, caja y paletas; convertidor de torque; cuerpo(s) de válvula; válvula del acelerador; paquete de válvulas; regulador, engranaje y tapa; engranaje y retén de estacionamiento; pivotes de rodillo; soportes; ruedas dentadas para cadenas; cadena; resortes; estator y eje; válvula reguladora de presión; switches de presión; solenoides; bandas; embrague automático de transmisión/barra de transmisión, tambores, pistones y placas de acero; engranajes planetarios; servos y aros; bloqueadores; bujes y llaves sincronizadoras; engranajes; cojinetes; soportes y ejes; aros de control; yugo; caja de extensión; engranajes de transmisión del velocímetro; acumuladores y aros; ajustadores; cubierta y horquillas de la palanca de cambios; campana separada; caja de transferencia y todas las piezas internas contenidas dentro de la caja de transferencia; modulador de vacío; montajes de la transmisión; cilindro maestro y esclavo del embrague, mangueras, líneas y tubos; varillaje y cables de cambios; todos los sujetadores, tuercas y pernos internos; sellos y empaques. (NO ESTÁN CUBIERTAS TODAS LAS OTRAS PIEZAS DEL EMBRAGUE DE TRANSMISIÓN MANUAL NI DE LOS COMPONENTES DEL EMBRAGUE)

**EJE DE IMPULSIÓN:** Caja(s) de diferencial/eje y todas las piezas lubricadas internamente, incluyendo la unión del eje; los conjuntos de engranaje/ portador de aro y piñón (pinion); engranajes araña y cojinetes; ejes; retenes; embragues de positracción, placas y resortes; cubos de bloqueo de 4 x 4; cubos; arandelas de empuje; botas de unión de velocidad constante; eje de la transmisión; juntas, ejes y rodamientos universales; acoplamiento viscoso; rodamiento del soporte central; sellos y empaques.

**TRANSEJE / MOTOR / GENERADOR HÍBRIDO:** Computadora de Control del Motor (solamente el vehículo híbrido); caja y todas las piezas internas; montajes; sellos y empaques.



Oro ofrece todas las características de Powertrain con los siguientes beneficios adicionales:

**COMPONENTES DE LA SUSPENSIÓN (DELANTERA Y TRASERA):** brazos de control superior e inferior; ejes del brazo de control; brazo radial, bujes/rodamientos; soporte de la husilla; husilla; juntas de bola superiores; juntas de bola inferiores.

**COMPONENTES DE LA DIRECCIÓN:** mango de la dirección; componentes de la dirección del actuador/motor de suspensión módulo electrónico; caja de engranajes y componentes internos; piñón y cremallera, sellos y empaques; bomba de la dirección hidráulica; brazo de giro libre; varilla central; extremo de la barra de unión; brazo Pitman; eje de la columna de la dirección; acoplamiento de la columna de la dirección; amortiguador de la dirección; columna de la dirección, bujes/rodamientos; mangueras, líneas y tubos; caja de engranajes de la dirección y caja de la bomba.

**COMPONENTES DE LOS FRENSOS:** cilindro maestro; refuerzo del freno; cilindros de las ruedas; mordazas de los frenos de discos; cable del freno de estacionamiento; válvula proporcionadora; válvula proporcionadora detectora de carga; actuador de frenado antibloqueo; mangueras, líneas y tubos del freno; sellos y empaques.


**SISTEMA DEL COMBUSTIBLE:** regulador de presión del combustible; bomba de inyección del combustible diesel; inyectores de combustible; sensores de combustible; medidor del flujo de aire; tanque de combustible; carburador; sistema electrónico de inyección de combustible; cuerpo del acelerador; unidad para suministro de combustible; bomba eléctrica de combustible.

**SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:** aro de refuerzo del ventilador del motor; engranaje del ventilador del motor; radiador; motor del ventilador del motor; ventilador del motor; subconjunto del soporte del ventilador; motor del ventilador de enfriamiento del motor; relé del ventilador de enfriamiento; sensor del ventilador de enfriamiento; sellos y empaques.

**AIRE ACONDICIONADO/CALEFACCIÓN:** condensador; evaporador; compresor; conjunto de engranajes del compresor; conjunto del regulador de presión; interruptores de presión de A/C; válvula de expansión; resistor del motor del soplador; motor del soplador; ventilador y motor del condensador; válvula de control del calefactor; receptor/secador; líneas y tubos del aire acondicionado; válvula Schrader; sellos y empaques.

**ELÉCTRICO:** actuador del seguro eléctrico de la puerta; motor/regulador de la ventana eléctrica; solenoide arrancador; motores del asiento eléctrico; motor del espejo eléctrico; unidad de control de temperatura automática; motor e interruptores del cinturón de seguridad automático; motor y cable de la antena eléctrica; alternador; distribuidor; motor del arrancador; motor de los limpiadores; motor del toldo solar; motor del soplador; resistor del motor del soplador; actuador/servo del control de cruce; desempañador del espejo eléctrico; sensores e interruptores del control de cruce; motor de vacío del control de cruce; bomba de los limpiadores del parabrisas; relé del desempañador; sensor, temporizador e interruptores del apagado automático de los faros; lavador de los faros; interruptores de funcionamiento manual; bomba eléctrica de combustible; motor del ventilador de enfriamiento del motor; motor de los faros retráctiles; interruptor de interbloqueo del arrancador del embrague; motor del techo convertible; detector del indicador de fallos de las lámparas; motor de la puerta corrediza eléctrica.

**COMPUTADORAS Y ELECTRÓNICOS:** computadoras y sensores de seguridad del vehículo; computador de la suspensión modulada electrónicamente; computadora de la dirección hidráulica progresiva; computadora del asiento eléctrico; unidad de control electrónico del espejo eléctrico; computadora del control de cruce; computadora de viaje; unidad de encendido electrónico; computadora de la inclinación/elevación de la dirección; computadora y sensores de frenado antibloqueo; computadora del cinturón de seguridad automático; computadora y relé del control del techo corredizo; computadora de control del motor; computadora y sensores de la transmisión/caja de transferencia controlados electrónicamente; sensor de detonación; módulo de los limpiadores.



## COBERTURA PLATINO


Además de ofrecer las mismas características que Powertrain y Oro, Platino proporcionan una cobertura más amplia que incluye casi todos los componentes de su vehículo, y le ofrece “Tranquilidad Absoluta” en protección.

**Exclusiones de Platino EN LA COBERTURA PLATINO, CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PIEZAS:**

zapatos de frenos, tambores y rotores de frenos, pastillas de frenos de disco, componentes del embrague de transmisión manual, bolsas de aire, dispositivos que funcionan con energía solar, bisagras, vidrio, cristales, focos sellados, hojalatería, paneles, bordes, molduras, manijas de las puertas, cilindros de cerradura, ruedas, llantas, baterías, bombillas, tapizado, pintura, metal brillante, tapón anticongelación, mangas del calentador y el radiador, sistema de escape, amortiguadores, sistemas de audio, seguridad u otros sistemas no instalados de fábrica, trabajos como alineación del tren delantero o balanceo de las ruedas, sistemas de trabas de seguridad, teléfonos celulares, detectores de radar, aparatos eléctricos, techo de vinil y capotas convertibles.

Entre más maneje, más reparaciones puede necesitar.

¡Usted Decide!



◆ **Servicio Gratuito de Reclamaciones:** reciba una respuesta rápida a sus reclamaciones y autorización inmediata de las reparaciones cubiertas llamando a nuestro número gratuito. Simplemente llame al 1-855-285-6871 y le ofreceremos acceso inmediato a un centro de reparaciones autorizado, cerca de su domicilio.

◆ **Area de Cobertura:** El Plan de Protección de Fidelity Warranty Puerto Rico, EE.UU. y Canadá, con una red nacional de centros de servicio autorizados.

◆ **Pago Directo:** Una vez que hayan finalizado las reparaciones, nosotros pagamos el saldo restante directamente a un taller mecánico por medio de un cheque o tarjeta de crédito.

